

NIVONA

passion for coffee

CZ Návod k použití

Cooler

1'00



5 6 7 8 9 10

VÍTÁME VÁS MEZI ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI NIVONA!

Jsme potěšeni, že jste nám projevili svou důvěru a rozhodli se pro kvalitní výrobek od společnosti NIVONA.

Za to bychom vám velice rádi **PODĚKOVALI**.

Aby vám váš nový přístroj NIVONA přinášel samou radost, seznamte se důkladně s obsahem tohoto dokumentu ještě předtím, než výrobek začnete používat, a při jeho uvádění do provozu postupujte podle bezpečnostních pokynů.

Tento návod uschovejte na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby znovu nahlédnout anebo ho předali příštímu majiteli výrobku.

Přejeme vám, aby vám váš nový výrobek NIVONA spolehlivě sloužil k přípravě kvalitní, aromatické kávy.

Se srdečným pozdravem váš tým NIVONA!



POUŽITÉ SYMBOLY

V tomto návodu narazíte na tyto symboly:



POZOR

Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečí.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na určitou zvláštnost.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
1.1. Použití k určenému účelu.....	4
1.2. Všeobecné pokyny pro uživatele	4
1.3. Kdo smí přístroj obsluhovat	5
2. OVLÁDACÍ PRVKY	6
3. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU	7
3.1. Příprava	7
3.2. Nastavení zařízení	7
3.3. Konec procesu chlazení /vypnutí zařízení.....	8
4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
5. UŽIVATELSKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
6. PLNĚ AUTOMATICKÉ KÁVOVARY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SORTIMENT KÁVY	10
7. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA.....	10
8. OBALY A LIKVIDACE.....	11
9. TECHNICKÉ ÚDAJE	11

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 POZOR

Přímo do zařízení by neměly být nalévány žádné kapaliny.

 POZOR

Do zařízení nesmějí být umístěny žádné výbušné látky, jako jsou spreje s hořlavými hnacími plyny.

 POZOR

Opravy elektrických spotřebičů smí provádět výlučně kvalifikovaní odborníci! Neodborně provedené opravy mohou vystavit uživatele značným nebezpečím! Jestliže nebudete přístroj používat k určenému účelu anebo ho nebudete správně obsluhovat či udržovat, nebudeme moci přijmout odpovědnost za případné škody!

1.1. Použití k určenému účelu

- Zařízení slouží k chlazení mléka (pouze v původním obalu) pro plně automatické espresso a kávovary. Přívodní hadici pro plně automatické espresso a kávovary lze vést otvorem na přední straně přístroje.
- Spotřebič lze také použít k chlazení jiných potravin, které jsou ještě v původním obalu.
- Tento přístroj se smí používat pouze k určenému účelu (použití pouze v domácnosti) a není určen ke komerčnímu použití. Při použití přístroje ke komerčním účelům zanikají nároky na záruční plnění (viz přiložené záruční podmínky).

1.2. Všeobecné pokyny pro uživatele

- Postavte přístroj na suchý, rovný a pevný povrch a používejte ho výlučně v interiéru. Nikdy přístroje nepokládejte na horké povrchy, do blízkosti přístrojů, které se mohou zahřívat na vysokou teplotu (např. krbu, fritovačného hrnce), ani do blízkosti otevřeného ohně.
- Větrací otvory nesmí být zakryty.

- Vždy zajistěte, aby teplo generované během provozu bylo dostatečně odváděno. Ujistěte se, že je zařízení dostatečně daleko od zdí nebo předmětů, aby mohl vzduch cirkulovat.
- Zařízení lze používat pouze s testovaným napájecím adaptérem AC / DC se vstupem = 100-240 V 50/60 Hz a výstupem = 12 SELV v souladu s požadavky EN60335.
- Pokud je napájecí adaptér poškozený, musí být nahrazen síťovým adaptérem stejného typu a specifikace.
- Provozní napětí a síťové napětí musí mít bezpodmínečně stejnou hodnotu. Dodržujte hodnoty, které jsou uvedeny na typovém štítku přístroje.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí adaptér nebo kryt.
- Nikdy nepřipojujte síťový adaptér (zástrčka a kabel) k horkým částem a ujistěte se, že kabel není přiskřípnutý nebo se tře o ostré hrany.
- Nikdy neponořujte zařízení ani síťový adaptér do vody a chraňte je před vlhkostí.
- Před uvedením do provozu se ujistěte, že napájecí kabel a zástrčka jsou suché.


- Nikdy nespouštějte zařízení mokřma rukama.
- Nevytahujte napájecí adaptér ze zásuvky za napájecí kabel.
- V případě závady okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (nikdy ji ale nevytahujte za napájecí kabel, ani za samotný přístroj).
- Před zahájením preventivní údržby a čištění přístroj vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Při vyřazování zařízení z provozu jej vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Vyhněte se zavěšení nebo otravným délkám kabelů.
- Pokud je nutné zařízení opravit (včetně výměny napájecího kabelu!), Obratě se nejprve na servisní telefon NIVONA nebo na specializovaného prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili, a po konzultaci jej odešlete na adresu **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

1.3. Kdo smí přístroj obsluhovat

- Přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby se fyzickým, smyslovým či duševním omezením anebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem, případně poté, co byly poučeny o bezpečném použití přístroje a rozumí nebezpečím spojeným s použitím přístroje. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou provádí uživatel, nesmí provádět děti, ledaže by byly starší 8 let a dohlížela by na ně dospělá osoba. Přístroj a jeho napájecí kabel je potřeba uchovávat tak, aby k nim neměly přístup děti mladší 8 let.

2.

2. OVLÁDACÍ PRVKY




3. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

3.1. Příprava

- Vyjměte z obalu přístroj a části dodané společně s ním
- Vyčistěte všechny části zařízení vlhkým hadříkem

3.2. Nastavení zařízení

- Přístroj postavte na rovnou a suchou pracovní plochu (v žádném případě nezakrývejte větrací otvory)
- Připojte k zařízení síťový adaptér
- Otevřete víko chladničky na mléko a vložte mléko určené k chlazení do původního obalu
- Spojte silikonovou hadičku na mléko a hadicový adaptér navzájem pomocí konektoru
- Vložte silikonovou hadičku na mléko do mléka až na dno a upevněte adaptér hadice do dodaného vybrání / průchodu
- Zavřete víko chladničky na mléko
- Připojte napájecí adaptér do řádně nainstalované zásuvky
- Zapněte přístroj
- Připojte hadičku na mléko plně automatického kávovaru k adaptéru hadičky chladničky na mléko



Správně umístěný
adaptér hadice



Hadička na mléko
plně automatického
kávovaru připojená k
hadicovému adaptéru
chladničky na mléko



UPOZORNĚNÍ

Při používání mléčné chladničky NIVONA dodržujte pokyny v návodu k obsluze plně automatického kávovaru!

4.

POZOR

Nikdy nečistěte zařízení pod tekoucí vodou nebo dokonce v oplachové vodě!

K čištění nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé předměty.

Čištění nesmí provádět děti bez dozoru.



Demontovaná silikonová hadička na mléko, konektor a adaptér hadice

3.3. Konec procesu chlazení /vypnutí zařízení

- Pro ukončení procesu chlazení musí být spotřebič vypnutý
- Aby bylo zařízení uvedeno mimo provoz, musí být vypnuto a odpojena zástrčka ze zásuvky

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelné čištění a údržba zajistí, že si své zařízení budete moci užívat déle.

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
- Nikdy do zařízení neplňte vodu ani jiné tekutiny!

UPOZORNĚNÍ

Silikonovou hadičku na mléko a hadicový adaptér byste měli čistit ručně každý den. Chcete-li to provést, vyjměte ze stroje silikonovou hadičku na mléko, rozeberte ji a vyčistěte všechny části pod teplou tekoucí vodou.

Při používání mléčné chladničky NIVONA dodržujte pokyny k čištění v návodu k obsluze plně automatického kávovaru!

- Vyčistěte vnitřní i vnější část zařízení měkkým, vlhkým (nikoli mokrým) hadříkem a ujistěte se, že jsou všechny části zařízení před dalším použitím zcela suché
- Vyčistěte hadičku na mléko plně automatického kávovaru podle pokynů výrobce (v případě potřeby denně)

5. UŽIVATELSKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jestliže se někdy přihodí, že přístroj nebude pracovat tak, jak by měl, nahlédněte do připravené tabulky s příčinami a možnostmi řešení problémů.

Pokud nemůžete vyřešit problém sami:

- Vypněte přístroj
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky




POZOR

Jestliže se objeví nějaká chyba anebo se vám problém nepodaří vyřešit vlastními silami, kontaktujte odborného prodejce, nebo navštivte naše servisní oddělení na webové stránce www.nivona.com.


Pro rychlé a kompetentní vyřešení vašeho dotazu si připravte dále uvedené informace

- **Model** výrobku NIVONA
- **Výrobní číslo**

Typový štítek (příklad)



- 10 Uživatelské řešení problémů
Plně automatické kávovary,
příslušenství a sortiment kávy
Zákaznický servis a záruka



Správně umístěný
adaptér hadice

Problém	Příčina	Odstranění problému
Stroj nefunguje	Zásuvka střídavého proudu nepřenáší žádné napětí	Otestujte v jiné zásuvce
	Síťový adaptér je vadný	Vyměňte AC adaptér za jiný AC adaptér stejného typu a specifikace
Zařízení nechladí (zástrčka je zasunuta)	Vadný vnitřní ventilátor nebo chladicí prvek	Opravu může provádět pouze autorizovaná servisní služba.
Mléko není správně nasáváno (je připojena hadička na mléko plně automatického espresso nebo kávovaru)	Adaptér hadice není správně umístěn	Správně upevněte adaptér hadice ve výklenku / průchodu pro adaptér hadice

6. PLNĚ AUTOMATICKÉ KÁVOVARY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SORTIMENT KÁVY

Naši aktuální nabídku plně automatických kávovarů, příslušenství a kávy najdete na www.nivona.com.

7. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA



ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Podrobné informace o záručních a servisních podmínkách naleznete na přiloženém listu.

8.

8. OBALY A LIKVIDACE

Z důvodu zajištění ochrany přístroje v případě přepravy k servisnímu zásahu doporučujeme uschovat si originální obal od přístroje.

Elektrické a elektronické přístroje obsahují celou řadu dále využitelných materiálů a materiálů, které jsou škodlivé pro životní prostředí, takže se nesmí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Při vyhození takových přístrojů do směsného komunálního odpadu nebo při nesprávné likvidaci může dojít k poškození lidského zdraví a životního prostředí. Z těchto důvodů se nesmí přístroje, které se poškodí, v žádném případě vyhazovat do směsného komunálního odpadu, nýbrž se musí odevzdat na sběrném místě zřízeném místní obcí pro účely vrácení a recyklování elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičů.

Další informace získáte na příslušném městském úřadě, u společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo odborného prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

9.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	100–240 V, 50–60 Hz prostřednictvím síťového adaptéru
Výkon	23 W
Značka shody	CE
Hrubý obsah	asi 1 l
Délka kabelu	asi 1,5 m
Hmotnost	asi 2,6 kg
Rozměry (Š x V x H)	asi 15 x 31,5 x 27 cm
Teplotní rozsah	Chladí na 22 °C pod okolní teplotu, ale ne pod 3 °C



The NIVONA logo is a red oval with the word "NIVONA" in white, bold, sans-serif capital letters. It is positioned on the left side of the page, overlapping a dark blue gradient background and a red wavy shape.

NIVONA

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2021 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Německo
Všechna práva vyhrazena

ANR 000113100
BDA NICO 100 CZ Rev.00 29.09.2021